Как напечатать открытку

В архиве всё, чтобы открытку напечатали без вопросов: в фотоцентре, копицентре, типографии или дома. Размер открытки — 15×10 см (вертикальная — 10×15 см). Файлы уже подготовлены по требованиям типографий, ничего править не нужно.

Файлы

Файл	Для чего
otkrytka-A4-dlya-kopicentra.pdf	Копицентр и домашний принтер. Лист А4: на первой странице две открытки, на второй — два оборота ровно напротив. С метками реза.
otkrytka-dlya-tipografii.pdf	Типография. Двусторонняя открытка 150×100 мм с вылетами 2 мм, цвета CMYK.
otkrytka-licevaya-10x15.jpg	Фотоцентр и фотокиоск: лицевая сторона для фотопечати 10×15.
otkrytka-oborot-10x15.jpg	Оборот с поздравлением и местом для адреса — если вас просят принести стороны картинками.

Где напечатать

1. Копицентр — лучший вариант для двусторонней открытки

Принесите или отправьте файл **otkrytka-A4-dlya-kopicentra.pdf**. Получится две одинаковые открытки с одного листа.

> Скажите: «Цветная двусторонняя печать А4, масштаб 100 %, переворот по длинному краю, на матовом мелованном картоне 300 г/м². Разрезать по меткам».

- Масштаб строго 100 % — без «вписать в страницу», иначе открытка станет меньше и стороны съедут.
- Если картона 300 г/м² нет, подойдёт 250 г/м². Тоньше 200 г/м² не берите: открытка будет гнуться.

2. Типография — тираж и самое ровное качество

Файл **otkrytka-dlya-tipografii.pdf**.

> Скажите: «Открытка 150×100 мм, печать 4+4, мелованный картон 300 г/м² матовый, макет с вылетами 2 мм, CMYK».

- Вертикальная открытка — формат 100×150 мм. Оборот в файле горизонтальный — так и задумано.
- Если типография просит вылеты 3 мм, файл обычно принимают и так: край рисунка закрывает допуск резки. Уточните у менеджера.

3. Фотоцентр или фотокиоск — быстро, но только лицевая сторона

Файл **otkrytka-licevaya-10x15.jpg**.

> Скажите: «Фотопечать 10×15, без полей, без кадрирования».

- Цвета будут яркими, но оборот фотобумаги не предназначен для письма: поздравление напишите на отдельной карточке или в копицентре напечатайте оборот.

4. Дома на принтере

Файл **otkrytka-A4-dlya-kopicentra.pdf**, бумага — двусторонняя матовая фотобумага или картон для вашего принтера 200–250 г/м² формата А4.

- В настройках печати: «Реальный размер» или «Масштаб 100 %», двусторонняя печать «переворот по длинному краю».
- Если принтер не печатает с двух сторон: напечатайте страницу 1, переверните лист так, как показано в инструкции принтера, и напечатайте страницу 2.
- Сначала сделайте пробный лист на обычной бумаге и посмотрите на свет, совпали ли стороны.
- Режьте по меткам канцелярским ножом под линейку или резаком.

Какую бумагу выбрать

Бумага	Как будет выглядеть
Мелованный картон 300 г/м², матовый (silk, сатин) — советуем	Плотная, не гнётся, цвета яркие и без бликов. На обороте хорошо пишется ручкой. Есть почти в любом копицентре и типографии.
Мелованный картон 250–300 г/м², глянцевый	Цвета сочнее, но блестит и собирает отпечатки пальцев, а шариковая ручка по глянцу пишет плохо и смазывается. Подходит, если оборот подписывать не будете.
Дизайнерская бумага 250–300 г/м² (с фактурой)	Выглядит дорого, на ощупь как акварельная или льняная. Цвета чуть мягче. Особенно хороша для стилей «Масло», «Аппликация», «Палех».
Фотобумага (фотопечать 10×15)	Самые яркие цвета, но только одна сторона, на обороте писать неудобно.
Не подойдёт	Офисная бумага 80 г/м² и всё тоньше 200 г/м²: просвечивает и мнётся. Ламинация и плёнка soft-touch на обороте: по ним ручка не пишет.

Подписывайте открытку шариковой или гелевой ручкой; на мелованной бумаге гелевым чернилам дайте минуту высохнуть. Отправить по почте можно в конверте; без конверта — наклейте марки в место для марки, стоимость и требования уточните в отделении почты.